



**hms**<sup>®</sup>  
easy stretch

Aufbauanleitung  
easy sculptures  
**PINE A1**

# Bauteile

Name	Bild	St.	Bemerkung
Mittelstück oben und unten		1	vormontiert
Konturstab		4	2 miteinander verbundene Stäbe, die zu 1 Stab gesteckt werden
Beleuchtungseinheit		1	bestehend aus: 1x Akku, 4er Set SPACE LIGHT, 1x Verlängerung
Beleuchtungseinheit		1	Optional bei hängender Version von PINE A1
Befestigungsmaterial		2	Schrauben für Mittelstück und Akku
Befestigungsmaterial		2	Schrauben für Ballastierungsge- wicht bei Standversion
Befestigungsmaterial		1	Ringschraube für hängende Version
Fernbedienung		1	Optional pro Lieferung

Name	Bild	St.	Bemerkung
Ballastierung		1	Bodenplatte
Stoff-Überzug		1	Stretchstoff

# Inhaltsverzeichnis

Aufbau	4
Standversion mit Ballastierungsplatte	5
Optionale Befestigung der Beleuchtung	6
Bild: PINE 2,4m in der Standversion	9
Hinweise	10
Haftungsausschluss	11

# Aufbau



1. Das Unterteil der Mittelstange (mit 4-eckiger Basisplatte) aufstellen und das Oberteil der Mittelstange (mit Rundteller) in die Aufnahme einstecken.

**HINWEIS:**  
Nehmen Sie hierzu die kleine mitgelieferte Schraube und ziehen diese mit einem Inbusschlüssels an.




2. Mittelstück oben und unten mit der mitgelieferten Schraube verbinden. Die Bohrung zum Sichern der Verbindung muss passgenau übereinander liegen.



3. Den Konturstab zusammenstecken. Dann das untere Ende in die Bodenplatte einfügen.



4. Danach wird der Konturstab oben in den Rundteller eingesteckt. Dies wird mit allen 4 Konturstäben wiederholt.



5. PINE Grundgerüst mit 4 Konturstäben. Keine Beleuchtung. Keine Ballastierungsplatte.

# Standversion ohne Beleuchtung



## 1. **Standversion:**

Das Gestell auf die Bodenplatte stellen und mit zwei langen Schrauben von oben mit der Ballastierungsplatte verschrauben.



2. Version mit Stoffüberzug ohne Beleuchtung.  
Überzug nach unten zur Kunststoffbodenplatte ziehen und Reißverschluss schließen.



3. An der Bodenplatte wird der Stoffüberzug in die vorgesehene Nut ringsum eingekedert.




# Optionale LED-Beleuchtung



1. Wenn Sie PINE mit LED-Beleuchtung haben, stellen Sie bitte den mitgelieferten Akku senkrecht, mit der Bedienungsseite nach oben, in eine der beiden Halterungen am Boden der Kunststoff Basisplatte.

**Achtung:** Für die richtige Balance müssen bei der hängenden Version von PINE A1 immer zwei Akkus mit dem Unterteil verschraubt werden.



2. LED-Röhre in die Halterung über dem Akku einklinken. Kabel zeigt nach unten.



3. Die restlichen drei LED-Röhren reihum in die passenden Halterungen einklicken.


**WICHTIG:**

*Anschlusskabel hat eine Kerbe und muss passend zur Nabe der Anschlussbuchse gesteckt werden. Achten Sie auf die richtigen Anschlusspole.*

# Optionale LED-Beleuchtung



1. Stecker der ersten Lampe über dem Akku mit Verlängerungskabel verbinden und in den Akku einstecken.



2. Alle restlichen Kabel miteinander verbinden. Bitte auf die richtigen Pole achten.



3. Das Gestell leicht kippen. Den Stoffüberzug über das Gestell stülpen und nach unten ziehen. Reißverschluss schließen.  
Achten Sie auf saubere Hände! Es empfiehlt sich mit sauberen weißen Stoffhandschuhen zu arbeiten.





4. An der Kunststoffbodenplatte angelangt wird der Stoffüberzug in die vorgesehene Nut eingekedert.



5. Der Überzug ist nun angebracht und kann noch vorsichtig in Form gezogen werden.



# Hinweise

## ACHTUNG!

Stoffdekorationen allgemein dürfen nicht feucht oder gar nass versendet werden, da es bei längerem Transport zu Stockfleckenbildung kommen kann.

Beschädigungen, die durch solch einen unsachgemäßen Versand verursacht werden gehen zu Lasten des Kunden und müssen verrechnet werden. Trockenbar bis 40°C.

# Haftungsausschluss

## Sicherheit

Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden. Die Aufstellung bzw. Installation darf nur laut den Angaben des Herstellers durchgeführt werden.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation und den Betrieb des Produktes entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Reparaturen, technischer Veränderungen, Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

## Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtinhabers ist verboten.



hms easy stretch GmbH  
Event Service und Design

Salzstraße 190  
D-74076 Heilbronn

Fon +49 (0) 7131 98255-0  
Fax +49 (0) 7131 98255-55

[info@hms-easystretch.com](mailto:info@hms-easystretch.com)  
[www.hms-easystretch.com](http://www.hms-easystretch.com)