



hms[®]
easy stretch

Aufbauanleitung
easy sculptures
PINE A2

Bauteile

Name	Bild	St.	Bemerkung
Mittelstange		1	4 fertig vormontiert Teilstücke Die Teilstücke sind mit Zahlen versehen um einen problemlosen Zusammenbau zu gewährleisten!
Konturstab		4	4 miteinander verbundene Stäbe, die zu 1 Stab gesetzt werden
Beleuchtungseinheit		2	bestehend aus: 1x Akku, 4er Set SPACE LIGHT, 1x Verlängerung
Befestigungsmaterial		2	Schraube für Mittelstück, Akku und Ballastierungsgewicht
Fernbedienung		1	Optional pro Lieferung
Ballastierung		1	
Stoff-Überzug		1	

Inhaltsverzeichnis

Aufbau	4
Standversion mit Ballastierungsplatte	5
Optionale Befestigung der Beleuchtung	6
Bild: Fertige PINE 3,60 m in der Standversion	9
Hinweise	10
Haftungsausschluss	11

Aufbau



1. Das Unterteil der Mittelstange (mit 4-eckiger Basisplatte) aufstellen, jeweils die 2 einzelnen Teilstücke aufstecken und das Oberteil der Mittelstange (mit Rundteller) in die Aufnahme einstecken.

ACHTUNG:

Bitte auf die Nummerierung der Teilstücke achten und diese dementsprechend zusammenstecken. Es passen nur gleiche Zahlenpaare zusammen. Nur so passt die Mittelstange zusammen und kann anschließend verschraubt werden.


HINWEIS:
Nehmen Sie hierzu die kleine mitgelieferte Schraube und ziehen diese mit einem Inbusschlüssel an.




2. Mittelstücke passend mit den dazugehörigen Zahlen nacheinander mit den mitgelieferten Schraube verbinden. Die Bohrung zum Sichern der Verbindung muss passgenau übereinander liegen.



3. Den Konturstab zuerst mit beiden Teilen oben und unten ineinander zusammenstecken um ihn einsatzbereit zu machen. Dann das untere Ende in die Bodenplatte einfügen.




4. Danach wird der Konturstab noch oben in den Rundteller eingesteckt. Dies wird mit allen 4 Konturstäben wiederholt.



5. PINE Grundgerüst mit 4 Konturstäben. Keine Beleuchtung. Keine Ballastierungsplatte.

Standversion ohne Beleuchtung



1. **Standversion:**

Für einen sicheren Halt das Gestell auf die Bodenplatte stellen und mit zwei langen Schrauben von oben mit der Ballastierungsplatte verschrauben.



2. Version mit Stoffüberzug ohne Beleuchtung.
Überzug nach unten zur Kunststoffbodenplatte ziehen und Reißverschluss schließen.



3. An der Bodenplatte angelangt wird der Stoffüberzug noch in die vorgesehene Nut ringsum eingekedert.



Optionale LED-Beleuchtung



1. Wenn Sie PINE mit LED-Beleuchtung haben, stellen Sie bitte die mitgelieferten Akkus senkrecht, mit der Bedienungsseite nach oben, in die beiden Halterungen am Boden der Kunststoff Basisplatte. Eine Verschraubung ist nur bei der Hängeversion nötig.



2. LED-Röhre in die Halterung über dem Akku ein-klinken. Kabel nach unten.



3. Die restlichen drei LED-Röhren je Einheit reihum in die passenden Halterungen einklinken. Diesen Schritt für die weitere Beleuchtungseinheit wiederholen.

WICHTIG:

Anschlusskabel hat eine Kerbe und muss passend zur Nabe der Anschlussbuchse gesteckt werden. Achten Sie auf die richtigen Anschlusspole

Optionale LED-Beleuchtung



1. Stecker der 1. Lampe über dem Akku mit Verlängerungskabel verbinden und in den Akku einstecken.



2. Alle restlichen Kabel miteinander verbinden. Bitte auf die richtigen Pole achten.



3. Das Gestell leicht kippen. Den Stoffüberzug über das Gestell stülpen und nach unten ziehen. Reißverschluss zuziehen. Achten Sie auf saubere Hände! Es empfiehlt sich mit sauberen weißen Stoffhandschuhen zu arbeiten.



4. An der Kunststoffbodenplatte angelangt wird der Stoffüberzug noch in die vorgesehene Nut ringsum eingekedert.



5. Der Überzug ist nun angebracht und kann noch vorsichtig in Form gebracht werden.



Hinweise

ACHTUNG!

Stoffdekorationen allgemein dürfen nicht feucht oder gar nass versendet werden, da es bei längerem Transport zu Stockfleckenbildung kommen kann.

Beschädigungen, die durch solch einen unsachgemäßen Versand verursacht werden gehen zu Lasten des Kunden und müssen verrechnet werden.
Trockenbar bis 40°C.

Haftungsausschluss

Sicherheit

Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden. Die Aufstellung bzw. Installation darf nur laut den Angaben des Herstellers durchgeführt werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation und den Betrieb des Produktes entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Reparaturen, technischer Veränderungen, Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtinhabers ist verboten.



hms easy stretch GmbH
Event Service und Design

Salzstraße 190
D-74076 Heilbronn

Fon +49 (0) 7131 98255-0
Fax +49 (0) 7131 98255-55

info@hms-easystretch.com
www.hms-easystretch.com